




1



Geen schoonmaakmiddel gebruiken

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen op de tegelwanden. Alleen water.


2



Licht vochtig maken

Maak de wisser / Doodlebug alleen licht vochtig. Niet te nat.


3



Wand volledig inzetten

Reinig de volledige tegelwand, van boven naar beneden en van links naar rechts. Gebruik een kleine handzame wisser / Doodlebug.

4



Altijd droog afnemen

Neem de wand direct na met een schone, droge microvezeldoek. Zo voorkom je strepen en methodefouten.



Niet zo



Geen middel op de wand



Niet te nat



Geen strepen en vlekken



Wel zo



Licht vochtig



Volledige wand systematisch



Altijd droog afnemen



Belangrijk!



Geen middelen



Alleen licht vochtig



Niet te nat



Geen delen overslaan

Nederlands

English

ةيبرعل

Българск

